


Étayage des colonnes préfabriquées : BETONTEC GRAM SA



C'est le système d'étais des colonnes **Bétontec GRAM SA**.

En aucun cas, n'utiliser ce système pour lever et/ou manutentionner la colonne

Quelques mouvements du tendeur et la sangle d'étais maintient les étriers de fixation à la hauteur et à l'angle désiré !

- Hauteur recommandée : env. les 2/3 de la hauteur de la colonne
- Actionner le tendeur de manière que la sangle s'enroule au minimum sur 1 tour
- L'étais sera adapté aux conditions locales
- Selon les cas, il est nécessaire de multiplier le nombre de sangles
- Le choix du système d'étais reste, dans tous les cas, de la responsabilité de l'entreprise de pose

Étais par sangle Bétontec GRAM : à commander si nécessaire par l'entreprise de pose (facturée à la livraison et créditée d'une partie en cas de retour à l'entreprise Bétontec – Villeneuve FR)